

Notice de Pose de Grain de Beauté75

1 : A l'aide d'un ustensile plat et rigide (règle, raclette, etc.), frottez en appuyant fortement le motif sur le fond blanc afin qu'il adhère au transfert (film transparent légèrement collant).

2 : Délicatement, retirez le transfert en prenant soin de l'adhérence du motif sur celui-ci.

3 : Appliquez le transfert sur la surface souhaitée, frottez fermement mais délicatement, en insistant sur le motif.

4 : Retirez le transfert le grain de beauté et placé.

Un conseil : si vous hésitez sur le choix de l'application, baladez le motif à votre grés, testez en le collant sans appuyer, et ainsi de suite...jusqu'à votre choix définitif.

NB : Si des bulles d'air se sont formées entre le transfert et le motif, n'en tenez pas compte, elles disparaîtront dès l'application.